

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Lepicí pistole MINI 600-60, 600-81 a 600-87

POZOR!

Tento výrobek NENÍ hračka. Je určen pouze pro domácí použití a není vhodný pro komerční použití.
Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění osob dodržujte následující pokyny.

Bezpečnostní pokyny

- 1) Před dotykem živých částí zkontrolujte, že je zástrčka napájecího kabelu odpojena ze zásuvky.
- 2) Zkontrolujte, že napětí elektrické zásuvky odpovídá požadavkům zařízení na napětí a frekvenci.
- 3) Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je připojeno k elektrické síti.
- 4) Nedotýkejte se roztaveného lepidla, protože je velmi horké během používání i po něm.
- 5) Nestříkejte ani nerozlévejte na zařízení vodu ani jiné materiály, zejména kapaliny a laky na vlasy apod.; mohlo by dojít k poškození krytu.
- 6) Nedovolte, aby se hrot zařízení dostal do kontaktu s vodou.
- 7) Nepoužívejte zařízení, pokud je rozebrané.
- 8) Nepokládejte na zařízení žádné předměty - hrozí nebezpečí požáru.
- 9) Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých předmětů.
- 10) Nevkládejte žádné předměty do otvorů zařízení.
- 11) Nepoužívejte zařízení, pokud v něm není připravena lepicí tyčinka.
- 12) Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- 13) Nedotýkejte se zařízení mokřima rukama a nepoužívejte je ve venkovním prostředí ani v místnostech s vysokou vlhkostí.
- 14) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 15) Nepokládejte trysku zařízení na jiný stojánek než na dodaný - hrozí nebezpečí popálení.
- 16) Výrobek musí být chráněn před stříkající a kapající vodou.
- 17) Pokud se zařízení dostane do kontaktu s vodou, okamžitě odpojte napájení.
- 18) Pokud je napájecí kabel nebo samotné zařízení poškozeno, obraťte se kvůli opravě na kvalifikovaného servisního technika.
- 19) Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- 20) Zařízení mohou používat děti a osoby se sníženými smyslovými, fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí souvisejícím rizikům.
- 21) Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a údržbu zařízení nesmějí provádět děti bez dozoru.
- 22) Zvláštní pozornost věnujte malým dětem, aby si se zařízením nehrály.
- 23) V případě neobvyklé situace zařízení vypněte, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- 24) Nepoužívejte toto zařízení připojené k programátorům, externím časovačům, samostatnému dálkovému ovládání, časovači ani k jinému zařízení, které jej může automaticky zapnout.
- 25) Je přísně zakázáno zařízení rozebírat nebo opravovat z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem; v případě potřeby kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- 26) Odpojte zástrčku ze zásuvky v následujících případech: pokud během provozu dojde k chybě; po ukončení používání zařízení; před vložením nové lepicí tyčinky; před čištěním zařízení.

- 27) Vždy vytahujte zástrčku uchopením za zástrčku, nikdy netahejte za napájecí kabel.
- 28) Zástrčka musí být připojena do prakticky dostupné zásuvky, aby ji bylo možné v případě potřeby rychle odpojit.
- 29) Napájecí kabel nesmí být ohnutý ani přimáčknutý. Udržujte jej mimo dosah horkých povrchů a ostrých hran. Kabel udržujte také mimo horkou trysku lepicí pistole.
- 30) Nepoužívejte lepicí pistoli, pokud samotný výrobek nebo napájecí kabel vykazuje zjevné známky poškození nebo pokud zařízení spadlo.
- 31) Neprovádějte na výrobku žádné změny ani úpravy.
- 32) Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik.
- 33) Používejte pouze lepicí tyčinky dodané s výrobkem nebo kompatibilní tavné lepicí tyčinky odpovídající velikosti pro daný typ zařízení.
- 34) Chraňte pistoli před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a velmi vysokými teplotami.

Dodavatel: Davona s.r.o.

Jana Zajíce 484/22, 170 00 Praha 7
info@davona.cz